

# Montagehandleiding

## TUBE Managersbureau met vergaderstuk



### Inhoud

*Blad: 2x*

*Onderdelen frame:*

- *TUBE poot: 2x*
- *TUBE verstelbare balk: 1x*
- *Inbusbout: 12x*
- *Moer: 4x*
- *Schroef 25 MM: 18x*
- *Bladdrager*

### Benodigd gereedschap

*Schroefmachine*  
*Rolmaat*  
*Kruiskopbit*  
*Inbus/bitje 5 & 6*  
*Steeksleutel 13*

# Handleiding

## Stap 1: controle

Maak uw pakket open en controleer of de inhoud van uw pakket volledig is

## Stap 2: monteren frame

Zie de technische sheet voor maten en tekening en volg onderstaande stappen

1. Leg balk **A** neer en schuif deze uit elkaar op de juiste maat
2. Draai de balk met de bouten en moeren vast
3. Stel de poten in op de door u gewenste hoogte (zijnde 72,5cm bij gemiddelde werkhoogte van 75cm)
4. Draai de bouten in de gaten aan binnenzijde poot 1 volledige slag, zodat er nog genoeg ruimte is om de balk erop te hangen
5. Hang de balk op de bouten met het open gedeelte omhoog
6. Zorg dat het koppelgedeelte van de balk gelijk ligt met de poot
7. Draai bouten aan beide kanten vast

## Stap 3: monteren frame aan blad

Het blad is niet voorgeboord.

8. Leg het rechte blad op het frame volgens de maten op de tekening
9. Schroef het rechte blad vast door de gaten van de poten, daarna door de gaten van de bladdrager
10. Schuif het vergaderblad er strak tegen aan en schroef deze vast aan de andere kant van de bladdrager
11. Schroef als laatst de schroeven in de poot en het vergaderblad

**Klaar, veel plezier met uw aankoop!**

# Technische sheet

Afmetingen	Recht blad	Diameter druppel	Afmeting balk
240x80 cm	120x80 cm	120 cm	179 cm
260x80 cm	140x80 cm	120 cm	199 cm
280x80 cm	160x80 cm	120 cm	219 cm

