

RESET VOOR GEBRUIK

Belangrijk: zorg dat alle kabels bevestigd zijn

RESETPROCEDURE BIJ IN GEBRUIK NAME

- Druk beide buttons (op en neer) tegelijk in, voor meer dan 3 sec. en blijf beide indrukken tot het bureau langzaam naar beneden gaat tot de laagste positie en er een geluid ontstaat.
De reset is nu klaar.

Mocht er tijdens het gebruik van het bureau onverhoopt een stroomstoring zijn of een andere calamiteit, dan kunt u deze resetprocedure herhalen.

Belangrijk: Max 2 min. ON/18 min. OFF

Advies is om deze resetprocedure te bewaren